# 簡易留守録

# 簡易留守録を設定する

電話を受けられないとき、相手のメッセージを録音します。

- ●簡易留守録は電源が切れているときやオフラインモードのとき、「酬」が表示されている ときは使用できません。このときは、オプションサービスの留守番電話サービスをご利 用ください。(*図* P.13-4)
- ●簡易留守録で録音できるのは、音声メモ(『②FP.12-6)やマイボイスメモ(『②FP.12-6) と合わせて20件まで、または約90秒までです。

メニュー

雷話

簡易留守

「■簡易留守設定」を選び、◉を押す。

録音可能秒数が表示され、簡易留守録が設定されます。

(設定完了後、「ы」が表示されます。)

- 応答文再生:「**国応答文再生**」選択◆
- 留守録応答/録音中の受話音量の変更:「四音量設定」選択→⑥→「□受話音量連 動 / / 「**□**サイレント」選択 ▶ ●

#### 簡易留守録が設定できない状態

- マナーモード設定中は、簡易留守録の設定/解除はできません。マナーモードを解除し
- 録音できる時間が4秒以下のときや、すでに20件録音されているときは、簡易留守録に 設定できません。不要なメッセージを消去してください。(**P? P.12-6**)

#### 応答時間を変更する

- ■電話がかかってきてから簡易留守録が応答するまでの時間を、0~59秒の間で設定 します。(お買い上げ時:9秒)
  - → 「電話」選択 → → 「▼簡易留守」選択 → → 「 同応答時間」選択 → → 設定時間入力(00~59秒) ▶ ●
  - ■着信音を鳴らさずに簡易留守録で応答:設定時間「00」入力→●
- 簡易留守録をオプションサービスの留守番電話サービス、または転送電話サービスと併 せてご利用になるときは、設定されている呼出時間の短い機能が優先されます。また、 簡易留守録を優先していても、録音件数が一杯になると、留守番電話サービスや転送電 話サービスが優先されます。

### 

- シガーライター充電器に接続すると、安全運転のため自動的に簡易留守録に設定されま す。車載簡易留守の設定を解除するときは、次の操作を行います。
  - ▶ 「電話」選択 ▶ ▶ 「 ☑ 簡易留守」選択 ▶ ▶ 「 亘 車載簡易留守」選択 ◆● ◆ 「**己**OFF」選択 ◆ ●

12

#### 簡易留守録を設定すると

- 着信があると、相手に応答文が流れたあと録音が始まります。
  - ●録音中にV302SHを閉じても、録音は止まりません。
  - ●録音中に電話に出るときは○を押します。(録音内容は残りません。)
- ■録音が終わると、「ぬ」が表示されます。
- ■録音後、簡易留守録が設定できない状態(*図***37P.12-4**)になったときは、簡易留守録は 自動的に解除され、「台」表示が消えます。(「dd」は用件を消去するまで表示したままで す。)

#### 簡易留守録を設定していないときの操作

- 着信中に次の操作を行うと、応答文が流れたあと、録音が始まります。このときは、その着信に限り留守録音します。(簡易留守録は「OFF」のままです。)
  - 対対
  - ■サイドキー設定の着信時の動作(©育P.12-3)を「型簡易留守録」にしているときは、 着信中に(⑤)を長く(1秒以上)押すと、応答文が流れたあと録音が始まります。
  - ●簡易留守録が設定できない状態(『全 P.12-4) のときは、不要なメッセージを消去してください。(『全 P.12-6)

# 簡易留守録を解除する

メニュー

電話

簡易留守

】「■簡易留守設定」を選び、●を押す。

簡易留守録の設定が解除され、「❸」表示が消えます。

# 録音された用件を聞く

メニュー

電話

簡易留守

▮「🗖録音再生」を選び、◉を押す。

録音件数表示後、新しいものから順に再生されます。最後の用件を再生し終わると、 自動的に止まり、待受画面に戻ります。

■ 再生途中の停止:再生中に会



再生中に電話がかかってくると、再生は自動的に停止します。電話に出るときは、○を押してください。

### ■再生中にできること(例:3件録音されているとき)

再生中に次の用件を聞く	再生中の用件の頭に戻す	再生中の1つ前の用件に戻す
再生中に⑦を押す。	再生中に⑤を押す。	再生中に⑤を2回押す。
3件目 2件目 1件目	3件目 2件目 1件目	3件目 2件目 1件目
——再生──── ——再生────	再生→ , 再生→	再生 再生 再生

その他の機

- 再生中に、次の操作を行います。
  - ② → 「 TYES | 選択 → ●
  - ●次の用件が録音されているときは、続けて再生されます。用件をすべて消去すると、 「┛」が消えます。

# **通話内容やお客様の声を録音する**

通話中の相手の声(音声メモ)や、待受中のお客様の声(マイボイスメモ)を録音し ます。

- ●音声メモでは、お客様の声は録音されません。
- 録音できる時間は、簡易留守録(『倉P.12-4)と合わせて約90秒までです。 ただし、録音できる時間が3秒以下になったときや、用件やメモが20件録音されると、 それ以上録音できなくなります。
  - ▮ 音声メモを録音する

Ⅲ通話中に、深深心を長く(1秒以上)押す。

#### マイボイスメモを録音する

**2**「**1**マイボイスメモ」を選び、**●**を押す。

- 2 録音が開始される。
  - ●マイボイスメモのときは、送話口に向かってお話しください。送話口からの距離の 目安は、5~10cm位です。
- ② 録音を終わるときは、●または
  ○または
  ②を押す。



- ◆クローズ終話設定(配置 P.2-3)を「ON」にしているとき、音声メモ録音中に V302SHを閉じると、電話が切れ、録音も終わります。 (このときは、残りの録音可能時間は表示されません。)
- ●マイボイスメモを録音中に電話がかかってくると、録音は中止されます。この とき、エニーキーアンサー (CTP.2-6) の各ボタンで電話に出ることができ ます。(途中までの録音は保存されています。)



- ●電源を切っても録音内容は保存されています。
- ●マイボイスメモの再生方法や消去方法は、簡易留守録と同様です。 (©FP.12-5、上記)